

エマルジョン系接着剤取扱いの手引

エマルジョン系接着剤は広い用途に利用されていますが、反面、使用に際して思わぬトラブルを起こすことも考えられます。それぞれの接着剤によって取り扱いが異なるため、必ずラベル等に記載されている接着剤の使用方法、使用上の注意をよく読んでお使いください。この手引は、一般消費者の方が間違った使い方をしないための予防と起きてしまった際の応急処置法を質疑応答の形でまとめたものです。ぜひご一読いただき、適切な使い方をさせていただくようお願い致します。なお、この手引は一般的な事項について述べたものであることをお断り致します。業務で使用される場合は SDS をご確認ください。分からない事はメーカーにお問い合わせください。

* 人体に関する事項

(1) 手についてしまった

すぐに接着剤をふきとり、石けん水等洗浄剤で洗い落としてください。何度でもお湯につけてゆっくり落としてください。

(2) 目に入ってしまった

こすらずにすぐ流水で最低15分間洗眼した後、医師の診断を受けてください。

(3) 口に入ってしまった

飲み込まないようにして水で口をゆすぎ、医師の診断を受けてください。

(4) 飲み込んでしまった

すぐに口をよくゆすぎ、直ちに医師の診断を受けてください。

(5) 髪の毛についてしまった

すぐに接着剤をふきとり、シャンプーで洗い落としてください。

(6) 目やのどに刺激を感じた

すぐに使うのをやめ、直ちに空気の新鮮な場所に移動してください。安静、保温に努め、速やかに医師の診断を受けてください。

* 器物に関する事項

(1) 服に接着剤がついてしまった（接着剤が固まる前）

服を脱ぎ、布などですぐに接着剤をふきとり、洗濯用洗剤でもみ洗いしてください。

(2) 服に接着剤がついて接着剤が固まってしまった

一般的にはとることは困難です。温水にしばらく浸してから生地を傷めないように注意しながら

石けん水でよくもみ洗いします。

(3) 家具、床などにこぼしてしまった

すぐに布などで接着剤をふきとってから、石けん水をつけた布などでよくふいてください。

(4) 畳、じゅうたんなどにこぼしてしまった

一般的にはとることは困難です。すぐに布などで接着剤をふきとってから石けん水をつけた布などでよくふいてください。

(5) メガネについてしまった（接着剤が固まる前）

布などで接着剤をふきとり、お湯か水の中で洗ってください。シンナーなどの溶剤はプラスチックレンズの場合、侵すことがあるので使用しないでください。

(6) メガネについて接着剤が固まってしまった

お湯か水につけ、接着剤が溶けるか軟化するのを待ってふきとり、洗い落してください。

(7) 接着したが、接着剤が透明にならないではがれた

乾燥が不十分だったか、温度が低すぎたためです。古い接着剤を除去した後、接着し直してください。

(8) 接着した付近が錆びてしまった

水分によって錆びる可能性がある用途には使用しないでください。

* 接着剤の使用法に関する事項

(1) 接着したものをはがす方法は？

一般的には、はがすのは難しいと考えられます。一応メーカーに相談してみてください。

(2) ねばいので水で薄めたが

均一に稀釈できれば大丈夫ですが、接着性が弱まるので、薄めないで原液のまま使用することをお勧めします。薄めた接着剤は保存性が低下します。

(3) 凍結してしまった。使うには？

温めても完全には元に戻らないケースがあります。外観は異常が見られない状態でも、変質している可能性があるため使用をお控えください。

(4) 再使用時に容器のフタがくっついて開かない

お湯か水に容器の口元をつけ、接着剤が溶けるか軟化するのを待ってゆっくり開けます。使った後は容器の口元についた接着剤を布などでよくふきとることを励行してください。

(5) 器具を洗浄した廃液は？

少量の場合は、洗剤などの廃水と同じように扱ってください。

(6) 手袋はどんな種類がよいか？

浸透性のないビニール製やゴム製の手袋などを使用してください。

(7) 製品の保管方法は？

フタをしっかり締め、5～35℃の直射日光の当たらない屋内に保管してください。凍結させないよう注意してください。

(8) 廃棄の方法は？

固まらせてからプラスチックごみとして処理してください。

日本接着剤工業会

東京都千代田区鍛冶町1-10-4

TEL. 03-3251-3360
